

- L 实验室仪器
- P 在线折光仪
- S 软件
- A 自动化系统



SCHMIDT
HAENSCH

自公元1864-160年光电检测仪器制造经验

iPR FR2全量程型 在线折光浓度仪



参数

IPR FR2 全量程型

量程单位	折光率(RI), 糖度/锤度(%Brix), %质量百分比浓度 g/L, 密度等其他可按用户需求制定
可选量程1	1.32000 - 1.53000 RI / 0-100 Brix
可选量程2	1.42000 - 1.60000 RI / 50-100 Brix
分辨率/精度	± 0,000 01 RI / ± 0.01 Brix
准确度	± 0.000 07 RI / ± 0.05 Brix
环境温度	- 10°C to +55 °C
温度范围	-10°C 到 150°C, 标配冷却循环系统
温度测量	内置于棱镜的NTC高灵敏度温度传感器
信号接口	智能型4-20mA × 2 智能型开关信号 × 2 (最高负载1 A) 数字信号 × 1 (RS232, RS485 or USB)
供电	24 V DC
棱镜材质	蓝宝石
光源/波长	589 nm LED
过程压力 (max.)	1 MPa (145 psi, 10 bar), 采用APV连接, 可达30Bar
触液材质	蓝宝石, 不锈钢316L, FFKM(Kalrez), 可选哈氏合金
仪表安装接口	VariVent (德国GEA), APV法兰 或 快装接头TriClamp**

* Standard conditions (589 nm, 20°C)
** Optional

常见应用

在各类不同的工业领域, 在线折光仪浓度仪均有着非常广泛的应用。

应用:

- 液体折光率的连续检测输出
- 液体固形物含量的测定
- 液体质量/体积百分比浓度的检测
- 锤度/糖度的连续测定
- 自动温度补偿, 可根据不同产品标准制定不同的模型内置仪表, 直接输出
- 定量分析-样品特征检测
- 不同液体产品界面探测
- 溶解于水中或其他类型溶剂中产品的定性检测
- 制糖生产中锤度检测, 乙二醇浓度检测
DMAC、DMF, NMP等有机溶液浓度检测

典型应用行业

- 制糖工业
- 饮料工业
- 食品行业, 玉米、大豆、花生油品检测
- 香精香料行业
- 化纤行业
- 高分子材料
- 半导体行业



**SCHMIDT
HAENSCH**
innovators by tradition since 1864

施密特汉熙仪器(上海)有限公司
Schmidt + Haensch Instruments (Shanghai) CO., LTD.
中国:上海
021 56013875 56013975
sales@schmidt-haensch.com.cn
https://www.schmidt-haensch.com.cn



ISO 9001